

Montageanvisning - noFIRno

Installationsverktyg

- Fogspruta
- Tång
- Rengöringsmedel
- Sprayflaska med vatten
- Gummihandskar av nitril
- Trasa som inte luddar
- Träbit/distans på 20mm
- Kniv
- Sandpapper för att rugga upp ytan av plaströr.

Montering/Installation

- 

1. Se till att genomföringen är ren och snygg. Avlägsna eventuella föremål som kabelstrips, stenar eller betongrester som kan vara i vägen vid installation. Genomföringen måste vara torr använd värmepistol på våt betong.) Om det är ett pågående läckage kontakta oss innan installation. Ytan på eventuella plaströr där tätningsmassan ska appliceras måste ruggas upp med sandpappret innan installation.
- 

2. Rengör alla ytor där tätningsmassan ska appliceras med ett fettupplösande rengöringsmedel. All jord, cement, smuts eller olja måste bort eftersom att noFIRno inte fäster sig på ytor som är orena eller våta.
- 

3. För att säkra separation mellan små kablar (under Ø15mm) ska gummihylsorna skäras upp på längden och sedan träs runt kablarna.
- 

4. Trä en uppskuren hylsa runt varje kabel och tryck ned hylsan med halva sin längd ned i genomföringen. Stora (Större än Ø15mm) och "singel" kablar behöver inte separeras med hylsor. Hylsornas funktion är att skapa utrymme mellan kablar och mellan kabel och rör.
- 

5. Fyll upp eventuella tomrum i genomföringen med gummihylsor. Alla hylsor ska tryckas ned till halva sin längd i genomföringen.
- 

6. ALLT tomrum måste fyllas upp med gummihylsor. Hylsorna kan rivas isär från varandra för enklare installation. Sista hylsan bör tryckas ned med hjälp av en tång.
- 

7. Fördela alla gummihylsor jämt i genomföringen och tryck sedan ned dem till samma höjd som genomföringen. Hylsorna ska sitta så tätt att det är "svårt" att trycka ned dem.
- 

8. Hamra sedan ned hylsorna 20 mm ned från öppningen av genomföringen.

Montageanvisning - noFIRno

Montering/Installation

9. Använd en tång för att justera hylsorna till rätt nivå om det behövs. 20 mm krävs för att få en tillräcklig tätning.



10. Sätt på appliceringsmunstycket på tätningsmassan och klipp ett STORT hål i VINKEL. För applicering i trånga utrymmen finns längre appliceringsmunstycken med 45 graders vinkel. För att säkerställa en bra vidhäftning kan man rengöra allt ytterligare en gång med rengöringsmedel.



11. 5bj AbX]bHY Yb j Ub]['g_Y YHgd fi HU i HUb`
Ubj AbX Yb`g]]_cbgd fi HU`a YX`^O[`
_fUZi tj Al`]b[` Y`Yf`Yb`Y`Y`_ff]g`_`5dd`]WfU`
hAb]b[ga UggUb`XAf`XYhAf`gj`AfUghUthbA`
ZOfgh`5dd`]WfU`a UggUb`i ddY`dA`^mgcfbUz`
]bHY`]Xca`cW`i dd`Yb`^]HYb`V]hOj`Yf`_UbHYb`
Uj`Öddb]b[`Yb`"



12. Fukta en luddfri trasa med vatten. Trasan får inte bli blöt utan enbart fuktig. En fuktig trasa gör så att tätningsmassan inte fäster på trasan i nästa moment.



13. Tryck till på tätningsmassan med trasan så att tätningsmassan fäster ordentligt på kablar och genomföringen. Se till så att det inte blir några ställen där vatten kan samla sig. Använd handskar av nitrilgummi.



14. Fukta handskarna med lite vatten



15. Bearbeta ytan för hand till en jämn och slät yta med snabba handrörelser. Se till så att det är rikligt med tätningsmassa runt och mellan kablarna.



16. noFIRno ger en 4 BAR vatten- & gastät lösning. Systemet är underhållsfritt med en åldersbeständighet på över 50 år.

